

bioresin[®]



Silitech AG/SA
Worbstrasse 173
CH-3073 Gümliigen
Tel. ++41 (0) 31 398 50 70
Fax ++41 (0) 31 398 50 80
info@silitech.ch
www.silitech.ch

Einstellen von Verarbeitungszeiten:
Adaptation du temps de pot-life:

Biothan 2 MD + Biodur M 330
Biothan 2 MD + Biodur M 330

Harz / Résine	+	Harz / Résine		Pot-life	Entformzeit Démoulage	Endhärtung (Min) Dureté finale (Min)
100%		2 MD XXL	= 2 MD XXL	> 120 Min.	> 480 Min.	180 à 80°C
5 %		2 MD RSS + 95 %	2 MD 775 XXL = 2 MD XL	80-100 Min	300 Min.	180 à 80°C
8,5 %		2 MD RSS + 91,5 %	2 MD 775 XXL = 2 MD L	50-60 Min.	180 Min.	180 à 80°C
20 %		2 MD RSS + 80 %	2 MD 775 XXL = 2 MD N	30-40 Min.	120 Min.	480 Min.
35 %		2 MD RSS + 65 %	2 MD 775 XXL = 2 MD S	15-20 Min.	60 Min.	320 Min
50 %		2 MD RSS + 50 %	2 MD 775 XXL = 2 MD RS	5-10 Min.	30 Min.	180 Min.
100%		2 MD RSS	= 2 MD RSS	>5 Min.	15 Min.	120 Min.

Die Topfzeit ist bestimmt mit einem 200 Gramm Muster / 15 mm dick
Le Pot-life est défini avec un mélange de 200gr d'une épaisseur de 15mm

Cossonay, 17. 07. 2008